

## Kalibrering af SPARK loggerens skærm

Nogle gange mister SPARK loggerens skærm sine trykfølsomme egenskaber.

Dette problem kan løses ved at "kalibrere" skærmen.

### Fremgangsmåde

1. Hold begge knapper på forsiden af SPARK'en nede på samme tid (med en hånd)
2. Tryk på midten af skærmen tre gange
3. Slip de to knapper
4. Følg vejledningen på skærmen (For en præcis kalibrering, brug gerne en spids blød genstand eksempelvis en negl).



Link til Youtube video:

<http://youtu.be/tl1JOneKHv4>